


## Aktivirna tipka Geberit Omega30, za dvokoličinsko splakovanje



Slika primera

### Predvidene vrste uporabe

- Za aktiviranje splakovanja pri podometnih splakovalnikih Omega

### Lastnosti

- Aktiviranje zgoraj ali spredaj

### Obseg dobave

- Pritrdilni okvir
- 2 distančna sornika

- Potisne palice so zvočno izolirane, hitra nastavitev brez orodja

### Tehnični podatki

Sprožilna sila | < 20 N

- 2 potisni palici
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Material	B	H	T
115.080.KH.1	Plošča in tipke: sijajni krom Okrasni trakovi: mat krom	plastika	21.2 cm	14.2 cm	1 cm
115.080.KJ.1	Plošča in tipke: bela Okrasni trakovi: sijajni krom	plastika	21.2 cm	14.2 cm	1 cm
115.080.KK.1	Plošča in tipke: bela Okrasni trakovi: pozlačeni	plastika	21.2 cm	14.2 cm	1 cm
115.080.KM.1	Plošča in tipke: črna Okrasni trakovi: sijajni krom	plastika	21.2 cm	14.2 cm	1 cm
115.080.JQ.1	Plošča in tipke: mat krom, lakirano, s slojem prijaznim za čiščenje Okrasni trakovi: sijajni krom	plastika	21.2 cm	14.2 cm	1 cm

### Dodatki

- Set za podaljšanje Geberit, za podometne splakovalnike Sigma, Omega in Kappa